



Регулировка яркости


Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.




- 1 Нажмите MENU.




- 2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите ОК.




- 3 Выберите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ и нажмите ОК.



- 4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите ОК.



- 5 Выберите показатель яркости с помощью кнопок UP/< и DOWN/>.



- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Нажмите UP/<, чтобы увеличить яркость.
- Нажмите DOWN/>, чтобы уменьшить яркость.

- 6 Для подтверждения нажмите ОК.