

**ПРОВЕРЬТЕ НА КАРТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАПИСИ**

Установите переключатель защиты от записи на SD-карте в положение выкл.