


Снятие защиты со всех файлов


Снимает защиту со всех файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.




- 1 Выберите режим воспроизведения.




- 2 Нажмите MENU.




- 3 Выберите „ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ“ и нажмите OK.



- 4 Выберите „ОТМЕНИТЬ ВСЕ“ и нажмите OK.



- 5 Выберите „ДА“ и нажмите OK.



- После снятия защиты нажмите OK.