

视频质量

设置视频质量。

设置	详细说明	
HRW	720 x 576 像素 50i	进行标清录制(16:9)。
SRW	720 x 576 像素 50i	进行长时间标清录制(16:9)。
HR	720 x 576 像素 50i	用标准画质录制(4:3)。
SR	720 x 576 像素 50i	用标准画质进行长时间录制(4:3)。

注：_____


- 您可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。

用 UP/<和 DOWN/>键选择视频质量,并按 OK。


显示项目

注：_____

要向上/向左或向下/向右选择/移动光标,请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“视频质量”并按 OK。

