




调整亮度

您可以把亮度调整到首选的程度。

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“手动设置”并按 OK。




3 选择“调节亮度”并按 OK。



4 选择“手动”并按 OK。



5 用 UP/<和 DOWN/>键选择亮度值。



- 视频录制下的补偿范围: -6 至+6
- 按 UP/<增加亮度。
- 按 DOWN/>减低亮度。

6 按 OK 确认。