


## 操作声音

打开或关闭操作音。


设置	详细说明
关	关闭操作音。
开	打开操作音。

## 显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“基本设置”并按 OK。



3 选择“操作声音”并按 OK。

