


## 显示在屏幕上

设置播放时是否显示图标等屏幕显示。


设置	详细说明
关	没有任何显示。
开	显示全部。

## 显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“显示在屏幕上”并按 OK。

