


视频输出

根据相连的电视机设置纵横比(16:9 或 4:3)。


| 设置 | 详细说明 |
|------|----------------------|
| 4:3 | 连接常规电视机(4:3)时选择此项。 |
| 16:9 | 连接宽屏幕电视机(16:9)时选择此项。 |

显示项目

注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。



1 按 MENU。



2 选择“连接设置”并按 OK。



3 选择“视频输出”并按 OK。

