

播放菜单(视频)

您可以删除或查找特定视频。

设置	详细说明
删除	删除不要的视频。
保护/取消	保护文件以免无意中删除。
时钟设定	重设当前时间,或在海外使用本机期间设为当地时间。
显示在屏幕上	设置播放时是否显示图标等屏幕显示。