




核对附件

如果有任何物品缺少或损坏,请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

| 图片 | 说明 |
|---|---|
|  | <p>交流电适配器 AC-V10M</p> <ul style="list-style-type: none"> 连接本机,给电池充电。 也可以在室内录制或播放视频时使用。 |
|  | <p>电池 BN-VG107E</p> <ul style="list-style-type: none"> 装入本机供电。 |
|  | <p>AV 电缆</p> <ul style="list-style-type: none"> 连接本机与电视机,以便在电视机上播放录好的图像。 |
|  | <p>USB 电缆 (A型 - 迷你B型)</p> <ul style="list-style-type: none"> 连接本机与电脑。 |
|  | <p>CD-ROM</p> <ul style="list-style-type: none"> 在电脑上安装随附的软件 LoiLoScope AX。 |
|  | <p>基本用户使用指南</p> <ul style="list-style-type: none"> 仔细阅读,并保存在安全的地方,以备需要时查阅。 |

注 : _____

- SD 卡另售。
- 在海外使用交流电适配器时,请准备一个市售的转换器插头,便于在到访国或地区使用。