
不能进行录制。

用  (播放/录制) 键设为录制模式。