

قائمة إعدادات العرض

يمكنك ضبط إعدادات العرض المختلفة مثل سطوح شاشة LCD وغيرها.

التفاصيل	الإعداد
يمكن تغيير اللغة المعروضة على الشاشة.	LANGUAGE
يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).	نموذج عرض التاريخ
يُضبط سطوح شاشة LCD.	سطوح الشاشة