


حماية كل الملفات


يحمي جميع الملفات.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.



1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.



3 حدد "حماية/إلغاء" ثم اضغط على OK.



4 حدد "حماية الكل" ثم اضغط على OK.



5 حدد "نعم" ثم اضغط على OK.



● بعد الضبط , اضغط على OK.