




ضبط السطوع


يمكنك ضبط السطوع على أفضل المستويات بالنسبة لك.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.



1 اضغط MENU.



2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم اضغط على OK.



3 حدد "ضبط السطوع" ثم اضغط على OK.



4 حدد "يدوي" ثم اضغط على OK.



5 حدد قيمة السطوع باستخدام الزرين UP/< و DOWN/>.



- نطاق معادلة الإضاءة أثناء تسجيل الفيديو: من -6 إلى +6
- اضغط على UP/< لزيادة السطوع.
- اضغط على DOWN/> لتقليل السطوع.

6 اضغط على OK للتأكيد.