

قائمة التسجيل اليدوي

يمكن ضبط العناصر التالية.


الوصف	الاسم
● يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.	تحديد مشهد
● استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائياً.	FOCUS
● يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.	ضبط السطوع
● يمكن ضبط اللون العام على الشاشة. ● استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.	موازنة اللون الأبيض
● يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية. ● استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.	تعويض إضاءة خلفية
● استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.	تقريب وتكبير

التسجيل اليدوي


يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع باستخدام الوضع اليدوي.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/> أو <DOWN/>.




1 افتح غطاء العدسة.



2 افتح شاشة LCD.




3 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



● إذا كان الوضع تلقائي ذكي، اضغط الزر i.AUTO. للتحويل.
يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.

4 ابدأ التسجيل.



● اضغط مرة أخرى للإيقاف.

ملاحظة :

● يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.