

قائمة العرض (الفيديو)

يمكنك حذف أو البحث عن مقاطع فيديو معينة.

التفاصيل	الإعداد
يحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة.	حذف
يحمي الملفات من الحذف دون قصد.	حماية/إلغاء
يقوم بإعادة ضبط الوقت الحالي أو يضبطه على التوقيت المحلي عند استخدام هذه الوحدة في الخارج.	ضبط الساعة
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	العرض على الشاشة