

تجاوز الحد الأقصى لعدد الحافظات

- ① قم بنقل الملفات أو المجلدات إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر. (قم بإجراء النسخ الاحتياطي للمفاتك.)
- ② حدد "رقم الملف + الإدارة" في "صياغة بطاقة SD" أو من القائمة "إعدادات الوسائط". (يتم حذف جميع البيانات الموجودة على البطاقة SD.)