

الهدف المسجل مشرق بشكل زائد.

قم بتعيين "تعويض إضاءة خلفية" إلى "إيقاف" في حالة الاستخدام.
قم بضبط "ضبط السطوع" من قائمة الإعدادات اليدوية على الجانب "–".