


## حذف كل الملفات

يحذف جميع الملفات.

### ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر UP/< أو DOWN/>.




### تنبيه :

● لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.



3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "حذف الكل" ثم اضغط على OK.



5 حدد "نعم" ثم اضغط على OK.



● بعد الحذف، اضغط على OK.

● لإلغاء الحذف، حدد "لا" واضغط على OK.

### ملاحظة :

● لا يمكن حذف الملفات المحمية.

قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.