


حذف الملف الظاهر حالياً

يحذف الملف المعروض حالياً.

ملاحظة :


لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.




تنبيه :

● لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.

1 قم باختيار وضع العرض.



2 اضغط MENU.



3 حدد "حذف" ثم اضغط على OK.



4 حدد "الحالي" ثم اضغط على OK.



5 تحقق من أن هذا هو الملف الذي تريد حذفه، اختر "نعم" واضغط على OK.



● يظهر الملف المراد حذفه على الشاشة.

● اضغط على زر الزوم لاختيار الملف التالي أو السابق.

● بعد الحذف، اضغط على MENU.

ملاحظة :

● لا يمكن حذف الملفات المحمية.

● قم بإلغاء الحماية قبل حذف الملفات.