

الكماليات الاختيارية

يمكنك التسجيل لمدة أطول باستخدام وحدة البطارية الاختيارية.

اسم المنتج	الوصف
وحدة بطارية ● BN-VG114E ● BN-VG121E ● BN-VG138E	● توفر مدة تسجيل أطول من وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الوحدة. كما يمكن استخدامها كوحدة بطارية احتياطية.
شاحن البطارية ● AA-VG1	● يتيح شحن وحدة البطارية دون استخدام هذه الوحدة.

ملاحظة :

- لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الفهرس.
- BN-VG107E هي نفس وحدة البطارية التي تأتي مع هذه الكاميرا.
- يكون نسخ الملف من خلال توصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD غير مدعماً.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	40 دقيقة (35 دقيقة)	1 ساعات و 5 دقيقة (1 ساعة)
BN-VG114E	1 ساعة و 15 دقيقة (1 ساعة و 5 دقيقة)	2 ساعة و 10 دقيقة (1 ساعة و 55 دقيقة)
BN-VG121E	1 ساعة و 55 دقيقة (1 ساعة و 40 دقيقة)	3 ساعة و 15 دقيقة (2 ساعة و 55 دقيقة)
BN-VG138E	3 ساعات و 20 دقيقة (3 ساعات)	5 ساعات و 45 دقيقة (5 ساعات و 20 دقيقة)

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "سطوع الشاشة" مضبوطاً على وضع "3" (المعيار).
- () : القيم عند ضبط "سطوع الشاشة" إلى "4" (أكثر سطوعاً)
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
- (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)
- عند انتهاء عمر البطارية، تصبح مدة التسجيل أقصر حتى إذا كانت وحدة البطارية ممتلئة تماماً.
- (استبدل وحدة البطارية ببطارية جديدة.)