

زوم

يُضبط أقصى نسبة أبعاد.

الإعداد	التفاصيل
40X/بصري	يتيح التقريب حتى 40x.
70x/DYNAMIC	يتيح التقريب حتى 70x.
60x/DYNAMIC	يتيح التقريب حتى 60x.
200x/رقمي	يتيح التقريب حتى 200x.


ملاحظة :

- يتوفر "70x/DYNAMIC" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "HRW" أو "SRW".
- يتوفر "60x/DYNAMIC" فقط عندما يتم تعيين "جودة الفيديو" إلى "HR" أو "SR".
- يمكنك مد منطقة الزوم دون التقليل من جودة الصورة باستخدام الزوم الحركي.
- عند استخدام الزوم الرقمي، تصبح الصورة حبيبية المظهر حيث يتم تكبيرها رقمياً.


عرض العنصر

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين، اضغط الزر <UP/ >DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد "زوم" ثم اضغط على OK.

