


الحد من اهتزاز الكاميرا


عند ضبط مثبت الصورة, يمكن الحد بفاعلية من اهتزاز الكاميرا أثناء التسجيل.

ملاحظة :

لاختيار/تحريك المؤشر باتجاه أعلى/يسار أو أسفل/يمين, اضغط الزر <UP/ أو >DOWN/.



1 اضغط MENU.



2 حدد "مثبت تلقائي للصورة" (مثبت الصورة) واضغط على OK.



3 حدد "تشغيل" أو "AIS (تشغيل)" للتنشيط مثبت الصورة ثم اضغط OK.



الشاشة	الإعداد
إيقاف (🛑)	يقوم بإلغاء تفعيل مثبت الصورة.
تشغيل (🔄)	يقلل اهتزاز الكاميرا تحت ظروف الالتقاط الطبيعية.
AIS (تشغيل) (🔄)	يقلل اهتزاز الكاميرا بشكل أكثر فعالية عند التقاط المشاهد الساطعة باستخدام نهاية الزاوية العريضة. فقط عند طرف الزاوية الواسعة (تقريباً 5x).

ملاحظة :

- يوصى بضبط مثبت الصورة على "إيقاف" عند تصوير هدف قليل الحركة باستخدام الوحدة مثبتة على حامل ثلاثي الأرجل.
- قد لا يكون التثبيت الكامل ممكناً إذا كان اهتزاز الكاميرا زائداً.
- هذا الإعداد فعال لتسجيل الفيديو فقط.