

يمكن ضبط الإعدادات المختلفة الخاصة بالتوصيل بالتلفزيون أو مسجل DVD.

التفاصيل	الإعداد
يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.	عرض على التلفاز
يقوم بضبط نسبة الأبعاد (16:9 أو 4:3) وفقاً للتلفزيون المتصل.	خرج الفيديو