

قائمة التسجيل (الفيديو)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل السطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضًا تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

التفاصيل	الإعداد
يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدوياً. ● يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي.	التهيئة اليدوية
تكتشف أوجه وتضبط السطوع والتكيز البؤري تلقائياً.	AE/AF لأولوية الوجه
يمكن تقليل اهتزاز الكاميرا أثناء التسجيل على نحو فعال.	مثبت تلقائي للصورة
يجعل الهدف يبدو ساطعاً بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة.	زيادة كسب
يخفف الضوضاء الناتجة عن الريح.	إلغاء صوت الريح
يسمح بعرض التغييرات التي تطرأ على المشهد وتحدد ببطء خلال فترة زمنية طويلة في غضون فترة قصيرة من خلال التقاط إطارات له في فاصل زمني معين.	تسجيل بالبعد الزمني
تسمح هذه الوظيفة للوحدة بالتسجيل تلقائياً من خلال الشعور بالتغيرات التي تطرأ على حركة الجسم (السطوع) داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD.	تسجيل تلقائي
يضبط جودة الفيديو.	جودة الفيديو
يضبط أقصى نسبة أبعاد.	زوم
يقوم بإعادة ضبط الوقت الحالي أو يضبطه على التوقيت المحلي عند استخدام هذه الوحدة في الخارج.	ضبط الساعة