


Настройка баланса белого цвета


Вы можете настроить тональность цвета в соответствии с источником света.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.




1 Нажмите MENU.




2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите ОК.



3 Выберите „БАЛАНС БЕЛОГО“ и нажмите ОК.



4 Выберите настройку баланса белого цвета и нажмите ОК.



Использование РУЧНАЯ

- 1 Поднесите лист чистой белой бумаги к объективу таким образом, чтобы он заполнил весь экран.
- 2 Выберите „РУЧНАЯ“ и продолжайте нажимать ОК.
 - Курсор мигает.
- 3 Отпустите ОК после того, как меню исчезнет.

| Настройка | Подробные сведения |
|-----------|---|
| АВТО | Цвет регулируется автоматически до достижения естественных цветов. |
| РУЧНАЯ | Используйте, если проблема неестественных цветов не разрешена. |
| СОЛНЦЕ | Установите при съемке вне помещения в солнечный день. |
| ОБЛАКА | Установите при съемке в облачный день или в тени. |
| ГАЛОГЕН | Установите при съемке с интенсивным освещением, например с видеолампой. |