

کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.

تنظیم	جزئیات
HRW	با کیفیت استاندارد ضبط می کند (16:9).
SRW	برای ضبط های طولانی با کیفیت استاندارد (16:9).
HR	با کیفیت استاندارد ضبط می کند (4:3).
SR	برای ضبط های طولانی با کیفیت استاندارد (4:3).


نکته :

- شما می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید. کیفیت فیلم را با استفاده از دکمه های UP/< و DOWN/> انتخاب کرده و OK را فشار دهید.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "کیفیت ویدئو" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

