

زوم کار نمی کند.

عملکرد زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی قابل دسترسی نیست.
برای استفاده از زوم دیجیتال، "بزرگنمایی" را در منو در حالت "200x/دیجیتال" تنظیم کنید.