




● فایل مورد نظر را در پوشه باز کنید.

7 فایلها را به هر پوشه دلخواه در رایانه (دسکتاپ و غیره) کپی کنید.

فایلهایی که باید کپی شوند



**احتیاط :**

- اگر فایل ها و پوشه ها در رایانه حذف/جابجا شوند و یا نام آنها تغییر کرده باشد، دیگر نمی توان آنها را در این دستگاه پخش کرد.
- فایل های MP4 کپی شده در رایانه دارای Mac را نمی توان به iMovie منتقل کرد.
- برای استفاده از فایل های MP4 همراه با iMovie، فایل ها را با استفاده از iMovie منتقل کنید.

**نکته :**

- برای ویرایش/مشاهده فایل ها، از نرم افزاری استفاده کنید که از فایل های MP4 SD (فیلم) پشتیبانی می کند.
- هنگام جدا کردن دستگاه از رایانه، نماد "JVCCAM\_MEM" یا "JVCCAM\_SD" روی دسک تاپ را بر روی سطل زباله کشیده و رها کنید.

**iMovie**


- با استفاده از Apple's iMovie '08, '09 یا '11 می توانید فایل ها را از دوربین به رایانه منتقل کنید.
- برای بررسی ملزومات سیستم، "About This Mac" را از منوی Apple انتخاب کنید. نسخه سیستم عامل، پردازنده یا میزان حافظه را می توانید تعیین کنید.
- برای اطلاع از جدید ترین جزئیات درباره iMovie به وب سایت Apple مراجعه کنید.
- برای اطلاع از جزئیات مربوط به نحوه استفاده از iMovie، به فایل راهنما مراجعه کنید.
- هیچ ضمانتی وجود ندارد که این عملیات در همه محیطهای کامپیوتری اجرا شود.

**کپی در رایانه داری Mac**


فایلها را با روش زیر به یک کامپیوتر مکتاش (Mac) کپی کنید.

**نکته :**


برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.



1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.



2 کاب USB و آداپتور AC را وصل کنید.



1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 منوی "انتخاب وسیله" نمایش داده می شود.

● نرم افزار ارائه شده برای این مرحله مورد نیاز نیست.

3 "اتصال به کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



● برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

4 "پخش بر روی کامپیوتر" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



● برای انتقال مکان نما، <UP/> یا <DOWN/> را فشار دهید.

● برای لغو و بازگشت به صفحه قبلی، MENU را فشار دهید.

● در صورت شروع به کار برنامه LoILoScope AX، آن را ببندید.

● سایر عملکردها بر روی رایانه انجام می شود.

5 روی آیکن "JVCCAM\_MEM" یا "JVCCAM\_SD" روی دسکتاپ کلیک کنید.

● پوشه باز می شود.

6 روی آیکن نمایش ستونی کلیک کنید.