



تصویربرداری شفاف از سوژه های جاندار (AE/AF تشخیص چهره)

"اولویت چهره AE/AF" بطور خودکار چهره شناسایی شده را با میزان فوکوس و روشنایی مناسب تنظیم می کند.

نکته: برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "اولویت چهره AE/AF" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "روشن" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.




4 دوربین را به سمت فرد مورد نظر بگیرید.



• یک کادر در اطراف چهره سوژه نمایش داده می شود و فوکوس و روشنایی بطور خودکار تنظیم می شوند.

• در صورت شناسایی چندین چهره، فوکوس بر روی چهره ای که به دوربین نزدیک تر است انجام می گیرد.

5 ضبط را شروع کنید.



احتیاط:

- با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن"، تنظیم زیر تغییر خواهد کرد.
 - با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "نورافکن"، به "خاموش" تبدیل می شود.
 - با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی"، به "خودکار" تبدیل می شود.
 - با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن"، به "خاموش" تبدیل می شود.
- با انجام تنظیمات زیر، "اولویت چهره AE/AF" به "خاموش" تبدیل می شود.
 - وقتی "انتخاب صحنه" روی "نورافکن" تنظیم می شود
 - وقتی "FOCUS" روی "تنظیم دستی" تنظیم می شود
 - وقتی "جبران نور زمینه" روی "روشن" تنظیم می شود

نکته:

- این دوربین می تواند حداکثر 16 چهره را شناسایی کند.
- بسته به محیط فیلمبرداری ممکن است برخی صورتها تشخیص داده نشود.
- اگر نتیجه دلخواه بدست نیاید، ضبط را با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "خاموش" انجام دهید.