

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

جزئیات	تنظیم
فیلمهای ناخواسته را حذف می کند.	حذف
فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند.	محافظت / لغو
ساعت فعلی را مجدداً تنظیم می کند یا در صورت استفاده از دستگاه در کشورهای دیگر روی ساعت محلی تنظیم می کند.	تنظیم ساعت
نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.	نمایش روی صفحه