

**دمای دوربین بالاست ، دوربین را خاموش کرده و اجازه دهید دما پایین بیاید . لطفاً صبر کنید**

این دستگاه را برای مدتی روشن بگذارید.  
اگر هشدار همچنان نشان داده می شود، دستگاه را خاموش کرده و آن را به مکان گرمی منتقل کنید، در این حال مراقب باشید که تغییرات ناگهانی در دما ایجاد نشود. پس از مدتی، مجدداً دستگاه را روشن کنید.