

تصاویر بصورت عمودی در تلویزیون نمایش داده می شوند.

”خروجی ویدئو“ را در منوی ”تنظیمات اتصال“ روی ”4:3“ تنظیم کنید.
صفحه تلویزیون را با توجه به آن تنظیم کنید.