

وسایل جانبی اختیاری

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

شرح	نام محصول
<ul style="list-style-type: none"> • زمان ضبط بیشتری را در مقایسه با بسته باتری ارائه شده به همراه دستگاه، فراهم می کند. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری یدکی استفاده شود. 	بسته باتری BN-VG114E BN-VG121E BN-VG138E
<ul style="list-style-type: none"> • امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند. 	شارژر باتری AA-VG1

نکته :

- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- BN-VG107E همان بسته باتری است که همراه این دوربین ارائه می شود.
- فایل کپی شده از طریق اتصال این دستگاه به یک DVD writer پشتیبانی نمی شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

زمان متوالی ضبط	زمان واقعی ضبط	بسته باتری
1 ساعت و 5 دقیقه (1 ساعت)	40 دقیقه (35 دقیقه)	BN-VG107E (ارائه شده)
2 ساعت و 10 دقیقه (1 ساعت و 55 دقیقه)	1 ساعت و 15 دقیقه (1 ساعت و 5 دقیقه)	BN-VG114E
3 ساعت و 15 دقیقه (2 ساعت و 55 دقیقه)	1 ساعت و 55 دقیقه (1 ساعت و 40 دقیقه)	BN-VG121E
5 ساعت و 45 دقیقه (5 ساعت و 20 دقیقه)	3 ساعت و 20 دقیقه (3 ساعت)	BN-VG138E

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "روشنایی مانیتور" روی "3" بدست می آید (استاندارد).
- () : مقادیر بهنگامی که "روشنایی مانیتور" روی "4" تنظیم شده باشد (روشنتر)
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود. (توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید).
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
- (بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید).