

حذف فایل‌های ناخواسته

در صورت کاهش فضای خالی رسانه ضبط، فیلم‌های ناخواسته را حذف کنید.
ظرفیت رسانه ضبط را می‌توان پس از حذف به حالت اولیه بازگرداند.

نکته:

- فایل‌های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- فایل‌های حفاظت شده، قابل حذف نیستند.
قبل از حذف فایل، حفاظت را بردارید.
- از فایل‌های مهم بر روی رایانه یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.