

شما می توانید تنظیمات مختلفی را برای رسانه ضبط انجام دهید.

جزئیات	تنظیم
تمام فایل‌های روی کارت SD را حذف می کند.	فرمت کارت حافظه SD