

بزرگنمایی

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.

تنظیم	جزئیات
40X/نوری	زوم تا 40x را فعال می کند.
70x/DYNAMIC	زوم تا 70x را فعال می کند.
60x/DYNAMIC	زوم تا 60x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.


نکته :

- "70x/DYNAMIC" فقط وقتی موجود است که "کیفیت ویدئو" روی "HRW" یا "SRW" تنظیم شده باشد.
- "60x/DYNAMIC" فقط وقتی موجود است که "کیفیت ویدئو" روی "HR" یا "SR" تنظیم شده باشد.
- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندان‌های می شود.


نمایش مورد

نکته :

برای انتخاب/حرکت دادن مکان نما به سمت بالا/چپ یا پایین/راست، دکمه UP/< یا DOWN/> را فشار دهید.



1 MENU را فشار دهید.



2 "بزرگنمایی" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

