

Kaydedilen süje çok koyu.

Arka plan parlak ve süje karanlık iken arka ışıık denkleřtirmesini kullanın.
“SAHNE SEÇİMİ,”in içindeki “GECE GÖZÜ,”ı kullanın.
Menü içindeki “GECE MODU,”ı kullanın.
Elle ayarlar menüsündeki “PARLAKLIK AYARI,”yı “+,” tarafýna ayarlayýn.