


İŞLEM SESİ

İşlem sesini açar ya da kapatır.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşletim sesini kapatır.
AÇIK	İşletim sesini açar.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



1 MENU düğmesi üzerine basın.



2 "TEMEL AYARLAR,"nı seçip OK üzerine basın.



3 "İŞLEM SESİ,"nı seçip OK üzerine basın.

