

**KAMERANIN SICAKLIĐI ÇOK DÜŐÜK. LÜTFEN KAMERAYI
AÇIK TUTUN VE BEKLEYİN.**

Bu birimi bir süreliğine açık bırakın.

Eđer uyarı hala kaybolmaz ise, gücü kapatın ve ani sıcaklık deėişikliği önlemeye dikkat edecek şekilde birimi ılık bir yere taşıyın. Bir süre sonra güç kaynađını yeniden açın.