

DOSYA MİKTARI LİMİTİ AŞILDI

- ① Dosyaları ya da klasörleri, bir bilgisayara ya da başka bir aygıtı taşıyın.
(Dosyalarınızın yedeğini alın.)
- ② “ORTAM AYARLARI,” menüsünün “SD KARTI FORMATLA,”’sı içinde
“DOSYA+YÖNETİM NO,”’i seçin. (SD kart üzerindeki tüm veri silinecektir.)