





Aksesuarların Tamliğının Kontrol Edilmesi

Eğer parçalardan herhangi biri eksik ya da kusurlu ise, JVC bayinize ya da en yakın JVC servis merkezine başvurun.

Resim	Tanımlama
	AC Adaptörü AC-V10M - Pil takımını şarj etmek için bu birimi bağlar. - Ayrıca içerde videoları kaydederken ya da yeniden oynatırken de kullanılabilir.
	Pil Takımı BN-VG107E Güç tedarik etmek üzere bu birime takılır.
	AV Kablosu TV üzerine kaydedilen görüntüleri yeniden oynatmak için bu birime bir TV'ye bağlar.
	USB Kablosu (Tip A - Mini Tip B) Bu birimi bir bilgisayara bağlar.
	CD-ROM Sağlanan LoiLoScope AX yazılımını bir bilgisayar üzerinde kurmak için.
	Temel Kullanım Kılavuzu İyice okuyup gerekli olduğunda kolayca erişilebilir güvenli bir yerde saklayınız.
	Adaptör fişini (sadece belirli AS destinasyonları)

NOT :

- SD kartları ayrı olarak satılır.
- AC adaptörünü yurtdışında kullanıyorken, lütfen ziyaret edilen ülke ya da bölge için ticari olarak mevcut bir çevirici fiş hazır ediniz.