


Bir DVD Kaydedici ya da VCR'a Takarak Dosyaların Kopyalanması

Bir DVD kaydedici ya da VCR'a takarak videoları standart kalitede kopyalayabilirsiniz.

- Ayrıca TV, DVD kaydedici, VCR, vb.'nin talimat kitapçıklarına da bakınız.

1 Bir VCR/DVD kaydediciye takın.




1 Sağlanan AV kablosunu kullanarak bağlayın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Sağlanan JVC AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

2 Yeniden oynatma modunu seçin.



3 TV/VCR'yi kayıt için hazırlayın.

- Uyumlu bir harici girişe geçin.
- Bir DVD-R ya da video teyp takın.

4 Bu birimi yeniden oynatma için hazırlayın.

- "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "VİDEO ÇIKIŞI,"'nı takılı TV'nin en boy oranına ("4:3," ya da "16:9,") ayarlayın.
- Kopyalama esnasında tarihi dahil etmek için, "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
- Yeniden oynatma menüsü içindeki "EKİRAN ÜZERİ GÖSTERGE,"i "AÇIK,"'ye ayarlayın.

5 Kayıt işlemini başlatın.

- Bu birim üzerinde yeniden oynatmayı başlatın ve kaydedici üzerindeki kayıt düğmesine basınız.
- Yeniden oynatma tamamlandığında, kayıt işlemini durdurun.

UYARI :

- Bu birimi bir DVD yazara takarak dosya kopyalama, desteklenmiyor.