

GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.
OTO YAVAŞ DİYAFRAM	Karanlıkken otomatik olarak sahneyi aydınlatır.

NOT :


- “OTO YAVAŞ DİYAFRAM,, sahneyi “AÇIK,,’den daha fazla aydınlatmasına karşın, süjenin hareketleri doğal olmayabilir.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



- 1 MENU düğmesi üzerine basın.



- 2 “GECE MODU,,’nı seçip OK üzerine basın.

