


Ajustar el reloj a la hora local durante los viajes


Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en “CONF. ÁREA” de “AJUS.RELOJ”.

Restablezca los ajustes de la región después de regresar de su viaje.


- 1 Pulse “MENU”.



- 2 Pulse “⚙️”.



- 3 Pulse “AJUS.RELOJ”.




- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.

- 4 Pulse “CONF. ÁREA”.



- 5 Seleccione el área a la que viajará y pulse “GUARDA”.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Pulse $<$ o $>$ para seleccionar el nombre de la ciudad.

Nota :

- El ajuste de “CONF. ÁREA” cambia la hora del reloj según la diferencia horaria.
Después de regresar a su país, seleccione nuevamente la región ajustada inicialmente para restablecer los ajustes originales del reloj.