


SOM DE OPERAÇÃO

Liga ou desliga o som de operação.


Definição	Detalhes
OFF	Desliga o som de operação.
ON	Liga o som de operação.

Ao apresentar o item

- 1 Toque em "MENU".



- 2 Toque em "⚙️".



- 3 Toque em "SOM DE OPERAÇÃO".

