



Gravar vídeos para discos

Copiar para DVD os arquivos organizados com a lista de utilizador.

- 1 Introduza um novo disco na unidade de gravação de DVD ou Blu-ray do computador.
- 2 Selecione a lista de utilizador desejada.




- 3 Selecione os arquivos a copiar para o disco por ordem.



- Clique em “Definições” para seleccionar o tipo de disco. A qualidade da imagem está definida para padrão quando se selecciona o DVD-Video.
- Clique em “Seleccionar tudo” para seleccionar todos os arquivos exibidos.
- Depois de seleccionar, clique em “NEXT”.

- 4 Definir o título do menu principal do disco.



- Clique em “Definições” para seleccionar o fundo do menu.
- Depois de definir, clique em “Início”.

- 5 Depois de concluída a cópia, clique em “OK”.

NOTA :

- É possível os seguintes tipos de disco com o software fornecido Everio MediaBrowser 3.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
- Everio MediaBrowser 3 suporta 2 formatos de disco: DVD-Video e AVCHD.

- Use o Leitor Everio MediaBrowser 3 para reproduzir um disco AVCHD. Consulte o arquivo de ajuda do software Everio MediaBrowser 3 fornecido para o utilizar.
- Para ver o arquivo de ajuda do Everio MediaBrowser 3, selecione “Help” na barra de menu do Everio MediaBrowser 3 ou pressione F1 no teclado.
- Se tiver algum problema com o software fornecido Everio MediaBrowser 3, contacte o “Centro de Apoio ao Utilizador Pixela”.

Telefone	EUA e Canadá (Inglês): +1-800-458-4029 (gratuita) Europa (Reino Unido, Alemanha, França e Espanha) (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +800-1532-4865 (gratuita) Outros Países na Europa (Inglês/Alemão/Francês/Espanhol): +44-1489-564-764 Ásia (Filipinas) (Inglês): +63-2-438-0090 China (Chinês): 10800-163-0014 (gratuita)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/