

MODO DEMO

Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Reproduz uma demonstração das características especiais da este aparelho.

Exibir modo de demonstração


- 1 Retire a bateria e o cartão SD.
 - 2 Ligue o adaptador de CA.
 - 3 Abra a tela LCD e ligue a câmera de vídeo.
- A demonstração começa a ser reproduzida após 3 minutos.
 - Para parar a reprodução, toque na tela.

NOTA :


- Este modo não está disponível no modo de reprodução.

Ao apresentar o item

- 1 Toque em “MENU”.



- 2 Toque em “⚙️”.



- 3 Toque em “MODO DEMO”.

