

VISUALIZAR NA TV

Exibe ícones e data/hora num ecrã de televisão.


Definição	Detalhes
OFF	Não exibe ícones e data/hora na televisão.
ON	Exibe ícones e data/hora na televisão.

NOTA :


- Se estiver ligado a uma televisão através de conector HDMI, os botões (ícones) e a data/hora não serão exibidos na televisão durante a reprodução de vídeo, mesmo que definidos para “ON”.

Ao apresentar o item

- 1 Toque em “MENU”.



- 2 Toque em “⚙️”.



- 3 Toque em “VISUALIZAR NA TV”.

