


Proteger/Cancelar protecção do arquivo actualmente exibido

Protege ou anula a protecção do arquivo apresentado actualmente.

- 1 Toque em "MENU".



- 2 Toque em "PROTEGER/CANCELAR".



- 3 Toque em "SIM".



- Toque em ◀◀/▶▶ para seleccionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Depois de definir, toque em "OK".